

Manuel d'installation et d'entretien Unité GW (Passerelle) compatible avec le protocole EtherNet/IP™ Modèle EX500-GEN1

(ϵ)

1 Consignes de sécurité

- Ce manuel contient des informations essentielles relatives à la protection des utilisateurs et de tout autre personne contre d'éventuelles blessures et dommages.
- Pour une manipulation correcte du produit, lire ce manuel et les manuels des appareils raccordés avant l'utilisation.
- Conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir y faire référence en cas de besoin.
- Ces consignes indiquent le niveau de danger potentiel par des étiquettes d'indication ; "DANGER", "ATTENTION" ou "PRÉCAUTION" sont suivies d'informations importantes concernant la sécurité.
- Afin de garantir la sécurité du personnel et du matériel, il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité décrites dans ce manuel et dans le catalogue du produit, et de suivre les autres règles de sécurité appropriées.

A ATTENTION	Le non respect des instructions peut entraîner des risques de blessures graves ou mortelles.
A PRÉCAUTION	Le non respect des instructions peut entraîner des risques de blessures ou de dommages pour l'équipement.

ATTENTION

- Ne pas démonter le produit, ne pas le modifier (carte de circuits imprimés y compris) et ne pas le réparer. Des blessures ou des dysfonctionnements du produit peuvent survenir.
- Ne pas utiliser le produit en dehors de la plage spécifiée.

Un incendie, des dysfonctionnements ou l'endommagement de l'équipement peuvent survenir. N'utiliser le produit qu'après vérification des caractéristiques.

• Ne pas utiliser le produit en présence de gaz inflammables, explosifs ou ou corrosifs.

Un incendie, une explosion ou de la corrosion peuvent survenir. Ce produit n'est pas anti-déflagrant.

- Lors de l'utilisation du produit dans un système de sécurité :
- 1) Prévoir un système à double sécurité (système mécanique par ex.). 2) Vérifier régulièrement le fonctionnement correct du produit.
- Avant de réaliser l'entretien du produit, vérifier les points suivants : 1) Couper le courant.
- 2) Arrêter l'alimentation en air, purger la pression résiduelle et vérifier la bonne évacuation de l'air du système.

A PRÉCAUTION

- · Toujours réaliser une vérification du système après entretien. Ne pas utiliser le produit en cas d'erreur. La sécurité ne pourra pas être garantie en cas de dysfonctionnements involontaires.
- Prévoir un raccordement à la terre pour assurer lefonctionnement correct du produit et pour améliorer sa résistance aux parasites. Utiliser un câble court pour raccorder individuellement ce produit
- Suivre les instructions ci-dessous lors de la manipulation du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des
- Toujours prévoir un espace suffisant autour du produit pour réaliser son entretien.
- Ne pas retirer les étiquettes.
- Ne pas faire tomber le produit, ne pas le cogner ou lui appliquer des chocs excessifs.
- Toujours appliquer les couples de serrages spécifiés.

1 Consignes de sécurité (suite)

- Ne pas plier ou appliquer un effort de tension sur les câbles, ne pas les soumettre à une force en y plaçant de lourdes charges
- Connecter correctement les fils et les câbles et éviter les raccordements lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Séparer les fils et câbles des lignes d'alimentation et à haute tension.
- Vérifier que les câbles et les fils sont correctement isolés.
- Lorsque le produit est intégré à un équipement ou à un dispositif, adopter les mesures adéquates contre les parasites (filtre anti-parasites).
- Sélectionner le type de protection requis (IP) selon le milieu d'utilisation.
- Prendre les mesures de blindage suffisantes si l'unité est installée dans l'une des localisations suivantes :
 - (1) lieu où des parasites sont générés par électricité statique.
 - (2) lieu où existent des champs magnétiques intenses
 - (3) lieu où existe une certaine radioactivité.
 - (4) lieu où passent des lignes d'alimentation.
- Ne pas utiliser le produit dans un lieu où existent des pics électriques. • Utiliser un circuit de protection lorsqu'une charge pouvant générer des surtensions (comme un électrodistributeur, par ex.) est
- Protéger le produit de l'intrusion de corps étrangers.
- Ne pas exposer le produit à des vibrations ou à des impacts.
- Respecter la plage de température ambiante spécifiée.
- Ne pas exposer le produit à un rayonnement de chaleur.
- Utiliser un tournevis de précision à tête plate pour le réglage des microcontacts DIP.
- Refermer le couvercle sur les microcontacts avant de mettre en marche.
- Ne pas nettoyer le produit avec des produits chimiques (benzène ou

• Sélection de l'alimentation

directement raccordée.

Utiliser une alimentation en courant continu (CC) agréée UL pour ce produit :

1. Tension/courant d'alimentation limités conforme à la norme UL508. Circuit alimenté par la bobine secondaire d'un transformateur répondant aux conditions suivantes :

Tension maxi. (sans charge) : 30 Vrms maxi. (crête de 42.4 V)

Courant maxi : (1) Inférieur à 8 A (y compris lorsqu'il est court-circuité) (2) Limité par une protection de circuit (un fusible par ex.) de capacités suivantes :

Sans tension de charge (V crête)	Courant maxi. (A)
0 à 20 [V]	5.0
20 à 30 [V]	100 /pic de tension

2. Unité d'alimentation de Classe 2 conforme à la norme UL1310 ou, circuit d'alimentation de 30 Vrms maxi. (crête de 42.4 V) utilisant un transformateur de Classe 2 conforme à la norme UL1585 comme source d'alimentation

2 Caractéristiques

Caractéristiques standard

Tension nominale	24 Vcc
Plage de tension d'alimentation	Alimentation pour l'entrée et le contrôle GW/SI : 24 Vcc ± 10% Alimentation de sortie : 24Vcc +10%/-5% (Avertissement de chute de tension à 20 V environ)
Courant nominal	Alimentation pour l'entrée et le contrôle GW/SI : 3.0 A (Unité GW intérieure : 0.2A Dispositif d'entrée et de contrôle SI : 2.8A) Alimentation pour les électrodistributeurs et la sortie : 3 A
Nombre de points d'entrée/de sortie	Point d'entrée : 64 maxi./Point de sortie : 64 maxi

Bus de niveau supérieur

Protocole		Ethernet (IEEE802.3)
	Média	100BASE-TX
	Vitesse de communication	10M/100 Mops (Sélection automatique ou réglage manuel)
	Longueur de segment maxi.	100 m (328 pieds)
	Nombre de transcepteurs de données maxi.	2 (par segment)
	Méthode de communication	Duplex intégral/Semi-duplex (Sélection automatique ou réglage manuel)
Pr	otocole Fieldbus (bus de terrain)	EtherNet/IP™ Version 1.0
	Message E/S	Entrée : 16 octets (demande du groupe : 100) Sortie : 16 octets (demande du groupe : 150)
	N° d'orifice	44818 (0xAF12)
	age de réglage de dresse IP	De 192.168.0.1 à 192.168.0.254 (par micro- contacts) ou par serveur DHCP
Informations concernant le dispositif		ID Fabricant : 7 (SMC) Type de produit : 12 (adapatateur de communication) Code produit: 104

3 Pour passer commande

EX500 - GEN1


Protocole de communication

EN1 EtherNet/IP

4 Installation

Position des vis de fixation


Utilisez 4 vis d'un diamètre de tête 5.2 mini et taraudées sur plus de 15 mm pour le vissage aux quatre coins.



Dimensions de découpe pour le montage (Tolérance : ±0.2)

5 Affichage/Réglage

Affichage



Affichage	Contenu	
PWR	OFF	L'alimentation des bobines est insuffisante
FVVI	Indicateur vert activé	L'alimentation des bobines est normale
	OFF	L'alimentation électrique est coupée/initialisée
LNK	Indicateur vert activé	Communication Ethernet établie
	Clignotement vert	Données envoyées/reçues
100	OFF	Communication à 10 Mbps
100	Indicateur vert activé	Communication à 100 Mbps
	OFF	L'alimentation électrique est coupée
	Indicateur vert activé	Fonctionnement normal
MS	Clignotement vert	Erreur de réglage
	Clignotement rouge	Erreur interne récupérable
	Indicateur rouge activé	Erreur interne irrécupérable
	OFF	L'alimentation électrique est coupée/l'adresse IP n'est pas réglée
	Clignotement vert	EtherNet/IP; niveau de communication non- établi
NS	Indicateur vert activé	EtherNet/IP multiple ; niveau de communication établi
	Clignotement rouge	EtherNet/IP multiple ; interruption du niveau de communication
	Indicateur rouge activé	Adresse IP dupliquée


COM A	OFF	Pas de données d'entrée
COWA	Indicateur vert activé	Données d'entrée reçues
0014.0	OFF	Pas de données d'entrée
COM B	Indicateur vert activé	Données d'entrée reçues
СОМС	OFF	Pas de données d'entrée
CONC	Indicateur vert activé	Données d'entrée reçues
COM D	OFF	Pas de données d'entrée
	Indicateur vert activé	Données d'entrée reçues

Si seul le distributeur est connecté (l'embase de l'unité d'entrée n'est pas connectée), les LED de COM A - D ne s'allument pas. Pour les allumer, apposez un bouchon au connecteur de l'unité SI non utilisé ("C1" ou "0").

5 Affichage/Réglage (suite)

Réglage des microcontacts

Ouvrir le carter de protection du microcontact du numéro de station puis régler les microcontacts avec un tournevis à tête plate pointue.



SW2	Contenu
6	Contenu
0	Le signal de sortie est effacé lorsqu'une erreur de communication survient.
1	Le signal de sortie est maintenu lorsqu'une erreur de communication survient.

NOTE

- 1. Vérifier que l'alimentation est coupée avant de régler les microcontacts.
- 2. Réaliser le réglage des commutateurs avant l'utilisation.
- Après l'ouverture et la fermeture du carter de protection du microcontact du numéro de station, serrez les vis avec le couple de serrage correct.
 (Couple de serrage : 0.6 N·m)
- *1 : Contrôle à distance (Tous les microcontacts Dip 1 du SW1 désactivés)
 L'unité EX500 GW de SMC répondra aux commandes du
 serveur Rockwell Automation BOOTP/DHCP.

Activer DHCP

Cette fonction permet à l'unité EX500 GW de récupérer les information de démarrage à partir du serveur BOOTP/DHCP. Si DHCP est activé, l'unité EX500 GW récupèrera ces informations au prochain démarrage.

Désactiver BOOTP/DHCP

Cette fonction désactive la récupération des informations de démarrage à partir du serveur BOOT/DHCP par l'EX500 ; la configuration actuelle sera maintenue au prochain démarrage.

- *2 : Mode DHCP (Tous les microcontacts Dip du SW1 activés)

 L'adresse IP est obtenue par le biais du serveur DHCP.

 L'adresse IP n'est pas sauvegardée et perdue si l'alimentation de l'unité EX500 est redémarrée.
- *3 : Adressage du matériel

La plage d'adresse IP est comprise entre 192.168.0.1 et 192.168.0.254.

Réglages par défaut


À la sortie d'usine, le produit est en "mode de contrôle à distance" et l'option "Activer DHCP" est sélectionnée.

NOTE


Si l'adresse IP enregistrée de l'EX500 est inconnue, aller à la section "mode DHCP".

6 Dimensions externes (mm)

Corps de l'unité passerelle GW



7 Noms/Fonctions des pièces individuelles



_		
Nº	Noms de l'élément	Application
1	Connecteur de communication	Connecté à la ligne de EtherNet/IP.
2	Connecteur d'alimentation	Alimente les dispositifs de sortie tels que les élect- rodistributeurs, les dispositifs d'entrée tels que les capteurs, et le contrôle GW/SI en utilisant le câble du connecteur d'alimentation.
3	Port de communication A (COM A)	
4	Port de communication B (COM B)	Connecte l'unité SI (distributeur sur embase) ou
5	Port de communication C (COM C)	l'unité d'entrée en utilisant un câble de dérivation avec des connecteurs M12.
6	Port de communication D (COM D)	
7	Affichage	Affiche l'état d'alimentation et de communication avec le PLC.
8	1	Réglage de l'adresse IP et de la métrhode de com- munication en utilisant les microcontacts placés sous le carter.


8 Câblage

1) Connecteur de communication :

Connecter le câble avec le connecteur de communication Ethernet au connecteur de communication de l'unité GW.

Connexion du câble

- (1) En alignant la rainure de clavette au connecteur de communication (femelle, 4 broches) de l'unité GW, raccorder le câble de communication Ethernet (mâle).
- (2) Serrer l'écrou de verrouillage sur le côté du câble en le tournant à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.
- (3) Vérifier que le connecteur est correctement fixé




② Connecteur d'alimentation

Connecter le câble du connecteur d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'unité GW. Il existe deux types de connecteurs différents s — type droit et type angulaire. Avec ce câble, l'alimentation est fournie aux dispositifs de sortie tels que les électrodistributeurs et d'entrée tels que les capteurs, et pour le contrôle GW/SI. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'alimenter les autres unités individuellement.


Connexion du câble

- (1) En alignant la rainure de clavette au connecteur de communication (mâle) de l'unité GW, branchez le câble d'alimentation (femelle).
- (2) Serrer l'écrou de verrouillage sur le côté du câble en le tournant à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.
- (3) Vérifier que le connecteur est correctement fixé.



Disposition de la broche et diagramme de connexion du câble de communication Ethernet

Connecter le câble de communication à l'aide du connecteur M12 (femelle) au connecteur de communication de l'unité GW.



Couleur externe du câble du fil

Nº de borne

1 Blanc/Orange 3
2 Orange 4
5 Orange 4
5 Orange 5
6 Vert 6
0 7
0 8
Disposition des broches
du connecteur mâle

Schéma électrique
Blindage


Couleur externe du câble du fil

1 Blanc/Orange 3
3 Blanc/Vert 6
5 Orange 4
5 Orange 4
5 Orange 5
6 Vert 8
0 Disposition des broches
du connecteur mâle

Caractéristiq	ues du câble
Fil dénudé	AWG 26
Couleur de la	Bleu vert
gaine	Dieu vert

Disposition de la broche et diagramme de connexion du câble du connecteur d'alimentation (unité : mm)

(La disposition de la broche et le diagramme de connexion sont communs à tous les câbles).



Nº de broche	Couleur du câble : Nom du signal	
1	Marron : 0 V (pour électrodistributeurs/sortie)	
2	Blanc : 24Vcc, +10%,/-5% (pour électrodistributeurs/sortie)	
3	Bleu : 0 V (pour l'entrée et le contrôle GW/SI)	
4	Noir : 24 Vcc ±10% (alimentation d'entrée et de contrôle GW/SI)	
5	Gris : Terre (PE)	



NOTE


Connectez un câble de terre de 100 Ω maxi à la borne PE.

8 Câblage (suite)

Séparer le câblage pour l'alimentation des électrodistributeurs/de sortie et celui pour l'entrée et le contrôle du GW/SI

Bien qu'un système d'alimentation simple ou qu'un système d'alimentation double puissent être utilisés, le câblage sera réalisé séparément (pour les électrodistributeurs/la sortie et pour l'entrée et le contrôle GW/SI) pour chaque système.


A. Alimentation double



Réf. du câble : EX500-AP □- □

Connecteur

B. Alimentation simple




3 Câblage de communication

Pour la câblage avec des électrodistributeurs ou des dispositifs d'entrée, connectez le câble de communication avec le connecteur M12 aux ports de communication A - D.


Il existe deux types de connecteurs différents — type droit et type coudé. Comme chaque câble contient l'alimentation, il n'est pas nécessaire d'alimenter individuellement les électrodistributeurs ou les dispositifs d'entrée.

Connexion du câble

(1) En alignant la rainure de clavette avec le connecteur (femelle) de l'unité GW, brancher le câble (mâle).



- (2) Serrer l'écrou de verrouillage sur le côté du câble en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, à la main.
- (3) Vérifier que le connecteur est correctement fixé.



NOTE

Monter un obturateur étanche sur chaque connecteur non utilisé de l'unité GW. L'utilisation correcte d'un obturateur étanche permet d'atteindre la protection IP65. (Couple de serrage : 0.1 N·m pour M12)

9 Contacts **AUTRICHE** (43) 2262 62280 PAYS BAS (31) 20 531 8888 **BELGIQUE** (32) 3 355 1464 NORVEGE (47) 67 12 90 20 (48) 22 211 9600 REP. TCHEQUE (420) 541 424 611 POLOGNE DANEMARK (45) 7025 2900 PORTUGAL (351) 21 471 1880 FINLANDE (358) 207 513513 SLOVAQUIE (421) 2 444 56725 **FRANCE** (33) 1 6476 1000 SLOVENIE (386) 73 885 412 ALLEMAGNE **ESPAGNE** (49) 6103 4020 (34) 945 184 100 **GRECE** (30) 210 271 7265 SUEDE (46) 8 603 1200 HONGRIE (36) 23 511 390 SUISSE (41) 52 396 3131 **IRLANDE** (353) 1 403 9000 ROYAUME-UNI (44) 1908 563888

SMC Corporation

ITALIE

URL http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europa)

Ces spécifications pourront être modifiées sans préavis. © SMC Corporation Tous droits réservés.

(39) 02 92711